

Art.-Nr. 23741

## LED Akku-Leseleuchte / Buchleuchte 18cm Schwanenhals, dimmbar, 25lm

### Produktbeschreibung:

Wiederaufladbare, kleine Klemmlampe, die sich wunderbar als Leselampe direkt am Buch verwenden lässt. Drei wählbare Lichtfarben schaffen genau das Leselicht, das Ihnen am liebsten ist.

### Technische Details:

- Lichtfarben: 3000K, 4500K, 6000K
- 25 Lumen
- biegsamer Schwanenhals mit 18cm Länge
- Ø Lampenkopf ca. 4cm
- Kunststoffklemme, die bis 4cm stabil greift
- inklusive USB-A Kabel ca. 0,5m
- USB-Netzteil zum Aufladen (5,0V/0,5A) nötig, nicht enthalten!
- Lilon Akku 3,7V, reicht für ca. 4 Std. Licht



### Bedienung & Aufladung:

Nach vollständig erfolgter Aufladung ( ca. 2-3 Std.) muss die Leuchte vom Ladegerät getrennt werden. Ein Betrieb über das Netzgerät, während des Ladevorgangs, kann den internen Akku beschädigen. Die Leseleuchte durch Berührungen Ein-/ Ausschalten und die Lichtfarbe umschalten. Der Touchschalter schaltet bei der ersten Berührung ein mit der Lichtfarbe 3000K (warmweiß - 5 LED's), bei der zweiten Berührung ein mit der Lichtfarbe 6000K (warmweiß - 5 LED's), bei der dritten Berührung ein mit der Lichtfarbe 4500K (warmweiß - 5 LED's + kaltweiß 5 LED's), bei der zweiten Berührung



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.